

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INDUSTRIAL CONCRETE SPRAYER

MODEL: 21014S / 21014ST / 21018ST

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INDUSTRIAL CONCRETE SPRAYER

MODEL: 21014S / 21014ST / 21018ST



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS













WARNING:











- Improper use or failure to follow instructions may result in explosive failure, causing serious eye or other injuries.
- To ensure safe use of this product, read and follow all instructions.
- Do not leave a pressurized sprayer exposed to sunlight.
- Heat can cause pressure buildup, potentially leading to an explosion.
- Do not store or leave solution in the tank after use.
- When using the sprayer, always wear safety goggles, gloves, a long-sleeved shirt, long pants, and full-foot protection.
- Never use any tool to remove the pump if there is pressure in the sprayer.
- Never position your face or body over the tank while pumping or releasing the pump to avoid injury from ejected pump parts or solution.
- Only pressurize the sprayer with the original pump.
- Do not attempt to modify this sprayer.
- Replace parts only with original manufacturer parts.
- Never spray flammable, caustic, acidic, chlorine, bleach, or other corrosive solutions or chemicals that produce heat, pressure, or gas.
- Always read and follow the chemical manufacturer's instructions before use, as some chemicals may be hazardous when used with this sprayer.


SAVE THESE INSTRUCTIONS!

PARTS LIST

Main body


<p style="text-align: center;">A</p>	 <p style="text-align: center;">Tank X 1</p>	<p style="text-align: center;">B</p>	 <p style="text-align: center;">Pump Assembly X 1</p>
<p style="text-align: center;">C</p>	 <p style="text-align: center;">Spray wand X 1</p>	<p style="text-align: center;">D</p>	 <p style="text-align: center;">Spray gun X 1</p>
<p style="text-align: center;">E</p>	 <p style="text-align: center;">Long hose X 1 PVC</p>	<p style="text-align: center;">F</p>	 <p style="text-align: center;">Seal ring X 1 ϕ 46.6X3.5mm</p>
<p style="text-align: center;">G</p>	 <p style="text-align: center;">Seal ring X 1 ϕ 104.6X5.7mm</p>	<p style="text-align: center;">H</p>	 <p style="text-align: center;">Nozzle (fan) X 1</p>
<p style="text-align: center;">I</p>	 <p style="text-align: center;">Nozzle (adjustable) X 1</p>	<p style="text-align: center;">J</p>	 <p style="text-align: center;">Spanner X 1</p>
<p style="text-align: center;">K</p>	 <p style="text-align: center;">Check valve X 1</p>	<p style="text-align: center;">L</p>	 <p style="text-align: center;">Seal ring X 3 ϕ 10.2X2.4</p>

M	 <p>Seal ring X 1 φ 11.2X2.4</p>	N	 <p>Seal ring X 5 Φ5.5X1.9</p>
O	 <p>Split cotter X 1</p>	P	 <p>Short hose X 1 EPDM</p>
Cart part			
Q	 <p>Frame X 1</p>	R	 <p>Cart handle X 1</p>
S	 <p>Wheel X 2</p>	T	 <p>Bolt X 1</p>
U	 <p>Wing Nut X 1</p>	V	 <p>Nut X 2</p>




MAIN BODY ASSEMBLY STEP

STEP 01: HOSE TO TANK




Wrap the seal tape around the brass screw 1~2 times , then attach the hose by screwing the swivel nut clockwise . Refer to the "Pre-Use Check" before using.

STEP 02: ASSEMBLE SPRAY GUN




Wrap the seal tape around the brass screw 1~2 times , then insert the switch handle into the hose, then screw the nut tightly.

STEP 03: ASSEMBLE THE LANCE




Insert the lance into the switch handle, then screw the nut tightly.

STEP 04: ASSEMBLE NOZZLE




CART ASSEMBLY STEP

STEP 01: Remove the protective cover




STEP 02: ASSEMBLE CART



- ① Insert the Cart Handle (R) into the Frame (Q).
- ② Pass the Bolt (T) through the mounting holes of the Cart Handle (R) and Frame (Q), then manually tighten with the Wing Nut (U).
- ③ After installing the Wheels (S) onto the specified axle positions of the Frame (Q), tighten the Nut (V) with the Spanner (J) to an appropriate torque.

STEP 03: FIX THE MAIN BODY ON THE CART.



Fix the hook of the main body to the bracket of the cart.

USAGE




Pre-Use Check

- 1) Do: Check tightness of hose nut to be sure hose is securely attached to the tank outlet.
- 2) Do: Inspect hose for deterioration, cracks, softness, or brittleness. If any of these conditions are found, replace hose before using. Replace with original manufacturer's parts only.
- 3) Do: Remove pump (see Filling, Pressurizing and Spraying Instructions), inspect interior and exterior of tank for signs of deterioration of body and bottom. Any sign of deterioration indicates possible tank weakening and could result in explosive bursting under pressure. If any of these signs are found, discard tank immediately and replace. Do not attempt to patch leaks, etc., as this could result in serious injury.
- 4) Do: Follow Filling, Pressurizing and Spraying Instructions, except use water only (Pump plunger 10-20 strokes and inspect for leaks).
- 5) Do: Direct shut-off away from you and open to make sure discharge is not clogged.
- 6) Do: If unit passes this test, release pressure (see Pressure Releasing Instructions), empty tank, and proceed with Filling, Pressurizing and Spraying Instructions.
- 7) Do: Inspect all metal parts including the wand, nozzle and fittings for rust, corrosion and pitting. If any of these conditions are found, replace affected part with original manufacturer's part before using.

Filling

- 1) Do: Turn pump handle counterclockwise and remove pump.
- 2) Do: Prepare spray solution following all directions and safety warnings on chemical label.
- 3) Do: Fill tank to no more than the proper gallon marker. Do NOT: over fill to accommodate pump.
- 4) Do: Check pump to make sure that no grass or dirt is stuck to barrel, Replace pump in tank and tighten securely.

Pressurizing and Spraying

	<p>Lock Position</p> 	
<p>TO LOCK HANDLE: Push handle down to depress coil spring and turn handle 1/4 turn clockwise, then allow handle to raise into lock position.</p>		<p>TO LOCKPUMP: Place pump prongs down into slots in funnel, turn clamp clockwise to furthest position under bottom slot, then turn handle clockwise until tightly locked and sealed in place.</p>

Pressurizing and Spraying



		
<p>TO UNLOCK PUMP: Turn handle counterclockwise until 5-prong clamp is loose. Then rotate clamp counterclockwise to stop and lift out.</p>	<p>TO RELEASE HANDLE: Push down to depress coil spring and turn handle counter clockwise 1/4 turn, then lift handle.</p>	<p>Pump until you feel resistance.</p>

To Release Pressure



1) Do: With pump facing away, turn locked handle counter clockwise until air


- begins to escape. Stop turning handle when you hear air escaping.
 2) Do: Stay away from the sprayer until all air has escaped.

THE USAGE OF HANDLE SWITCH

<p>1. Press and hold the handle to start working, or release it to stop working.</p>	
<p>2. Opening the handle buckle can prevent the risk of accidental triggering. It is recommended to open it after each use.</p>	

SEAL POSITION





PRODUCT PARAMETER

Model	21014S	21014ST	21018ST
Trolley Included	NO	YES	YES
Capacity	3.5gal	3.5gal	5gal
Main Body Dimensions	240×210×680mm	240×210×680mm	240×210×800mm
Working Pressure	25-60 PSI	25-60 PSI	25-60 PSI
weight	5.9kg	9.8kg	10.2kg

CARE AND MAINTENANCE

- 1) Do: After operating the sprayer, remove the working solution from the tank completely and rinse the tank, hose, pump, and spray tube with clean water. Finally, spray with clean water for 3 minutes to eliminate the possibility of a chemical reaction when other chemicals are used in the next spraying. Residues of chemicals can lead to corrosion and other damage to parts of the sprayer especially spraying nozzles, filters, and seals.
- 2) Do: Open shut-off and allow recommended solvent to run through discharge assembly.
- 3) Do: Release pressure (Follow Pressure Release Instructions), remove pump and empty sprayer.
- 4) Do: Store sprayer tank upside down, with pump removed, in a warm dry location.
- 5) Do: Periodically oil pump by dropping 10-12 drops of light oil down pump rod through opening in cover.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZEMYSŁOWA MASZYNA DO NATRYSKIWANIA BETONU

MODEL: 21014S / 21014ST / 21018ST

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BETON PRZEMYSŁOWY

OPRYSKIWACZ

MODEL: 21014S / 21014ST / 21018ST



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA













OSTRZEŻENIE:











- Niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować eksplozję, powodującą poważne obrażenia oczu lub inne obrażenia.
- Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tego produktu, należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji. • Nie pozostawiać opryskiwacza pod ciśnieniem wystawionego na działanie promieni słonecznych. • Ciepło może spowodować wzrost ciśnienia, co może doprowadzić do wybuchu. • Nie przechowywać ani nie pozostawiać roztworu w zbiorniku po użyciu.
- Podczas używania opryskiwacza należy zawsze nosić okulary ochronne, rękawice, Koszula z długim rękawem, długie spodnie i pełna ochrona stóp. • Nigdy nie używaj żadnych narzędzi do demontażu pompy, jeśli w opryskiwaczu jest ciśnienie. • Nigdy nie ustawiaj twarzy ani ciała nad zbiornikiem podczas pompowania lub spuszczenia. pompę, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wyrzucanymi częściami pompy lub roztworem.
- Do opryskiwacza należy wlewać wyłącznie ciśnienie za pomocą oryginalnej pompy. • Nie należy podejmować prób modyfikacji opryskiwacza. • Części należy wymieniać wyłącznie na oryginalne części producenta.
- Nigdy nie należy rozpylać substancji łatwopalnych, żrących, kwasowych, chlorowych, wybielaczy ani innych środków. roztworów żrących lub chemikaliów wytwarzających ciepło, ciśnienie lub gaz. • Zawsze należy przeczytać instrukcję producenta chemikaliów i postępować zgodnie z nią przed użyciem. użytkowania, gdyż niektóre substancje chemiczne mogą być niebezpieczne w przypadku użycia tego opryskiwacza.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE!

LISTA CZĘŚCI

Główna część


A	 Zbiornik X 1	B	 Zespół pompy x 1
C	 Dysza natryskowa X 1	D	 Pistolet natryskowy x 1
mi	 Długi wąż X 1 PCV	F	 Pierścień uszczelniający X 1 $\varnothing 46,6 \times 3,5 \text{mm}$
G	 Pierścień uszczelniający X 1 $\varnothing 104,6 \times 5,7 \text{mm}$	H	 Dysza (wentylator) X 1
i	 Dysza (regulowana) x 1	J	 Klucz płaski x 1
K	 Zawór zwrotny X 1	L	 Pierścień uszczelniający X 3 $\varnothing 10,2 \times 2,4$

M	 Pierścień uszczelniający X 1 $\phi 11,2 \times 2,4$	N	 Pierścień uszczelniający X 5 $\phi 5,5 \times 1,9$
O	 Zawleczka rozdzielająca X 1	P	 Krótki wąż X 1 EPDM
Część wózka			
Q	 Rama X 1	R	 Uchwyt wózka X 1
S	 Koło X 2	T	 Śruba X 1
U	 Nakrętka skrzydełkowa X 1	V	 Orzech X 2




KROK MONTAŻU GŁÓWNEGO NADWOZIA

KROK 01: WĄŻ DO ZBIORNIKA




Owiń taśmę uszczelniającą wokół mosiężnej śruby 1-2 razy, a następnie przymocuj wąż za pomocą dokręcając nakrętkę obrotową zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przed użyciem zapoznaj się z „Kontrolą przed użyciem”.

KROK 02: ZMONTUJ PISTOLET NATRYSKOWY




Owiń taśmę uszczelniającą wokół mosiężnej śruby 1-2 razy w kierunku , następnie włóż przełącznik węża, a następnie mocno dokręć nakrętkę.

KROK 03: ZŁÓŻ LANCĘ



Włóż lancę do uchwytu przełącznika i mocno dokręć nakrętkę.

KROK 04: MONTAŻ DYSZY




KROK MONTAŻU WÓZKA

KROK 01: Zdejmij osłonę ochronną




KROK 02: ZMONTUJ WÓZEK



Włóż uchwyt wózka (R) do ramy (Q). Przełóż śrubę (T) przez otwory montażowe uchwytu wózka (R) i ramy (Q).
następnie dokręć ręcznie nakrętką motylkową (U).
Po zamontowaniu kół (S) na określonych pozycjach osi ramy (Q),
dokręć nakrętkę (V) kluczem (J) odpowiednim momentem obrotowym.

KROK 03: ZAMONTUJ GŁÓWNĄ CZĘŚĆ WÓZKA.



Zamocuj hak korpusu głównego do wspornika wózka.

Kontrola przed użyciem

- 1) Należy: sprawdzić dokręcenie nakrętki węża, aby mieć pewność, że wąż jest solidnie przymocowany do zbiornika. wylot.
- 2) Co należy zrobić: Sprawdź wąż pod kątem zużycia, pęknięć, miękkości lub kruchości. Jeśli którykolwiek z tych objawów
W przypadku wystąpienia tych warunków, przed użyciem należy wymienić wąż. Wymień na oryginalny. wyłącznie części producenta.
- 3) Wykonaj: Wyjmij pompę (patrz instrukcje napełniania, napompowywania i rozpylania), sprawdź wewnątrz i zewnętrzną część zbiornika pod kątem oznak zużycia korpusu i dna. Wszelkie oznaki pogorszenia wskazują na możliwe osłabienie zbiornika i mogą prowadzić do Wybuch wybuchowy pod ciśnieniem. W przypadku stwierdzenia któregośkolwiek z tych objawów, należy wyrzucić zbiornik natychmiast i wymienić. Nie próbuj łączyć przecieków itp., ponieważ może to spowodować w poważnym urazie.
- 4) Postępuj zgodnie z instrukcjami napełniania, natryskiwania i zwiększania ciśnienia, z wyjątkiem stosowania wody tyłko (tłok pompy należy wykonać 10-20 suwów i sprawdzić, czy nie ma przecieków).
- 5) Zrób: Zamknij zawór od siebie i otwórz, aby upewnić się, że nie ma wycieku. zatkany.
- 6) Zrób: Jeśli jednostka przejdzie ten test, uwolnij ciśnienie (patrz Uwalnianie ciśnienia) Instrukcje), opróżnij zbiornik i kontynuuj napełnianie, zwiększanie ciśnienia i rozpylanie Instrukcje.
- 7) Należy: sprawdzić wszystkie metalowe części, w tym rurkę, dyszę i złączki, pod kątem rdzy, Korozja i wżery. W przypadku stwierdzenia któregośkolwiek z tych objawów należy wymienić uszkodzoną część.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy części zamienne są oryginalne i pochodzą od producenta.

Pożywny

- 1) Co należy zrobić: Obrócić uchwyt pompy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć pompę.
- 2) Należy: przygotować roztwór do oprysku, postępując zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. etykieta chemiczna.
- 3) Zrób: Napełnij zbiornik nie więcej niż do właściwego poziomu galonów. NIE: Przepelniaj zbiornika do pomieścić pompę.
- 4) Co należy zrobić: Sprawdź pompę, aby upewnić się, że do lufy nie przykleiła się trawa lub brud. Wymień pompę do zbiornika i mocno dokręć.

Naciskanie i rozpylanie

	<p>Pozycja blokady</p> 	
<p>ZABLOKOWANIE KLAMKI: Naciśnij klamkę w dół, aby wcisnąć sprężynę śrubową i obróć klamkę o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie pozwól klamce podnieść się do pozycji zablokowanej.</p>	<p>ZABLOKOWANIE POMPY: Umieść zęby pompy w szczelinach lejka, przekręć zacisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara do najdalszej pozycji pod dolną szczeliną, a następnie przekręć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do całkowitego zablokowania i uszczelnienia.</p>	

Naciskanie i rozpylanie

		
<p>ABY ODBLOKOWAĆ POMPĘ: Obróć uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż zacisk 5-bolcowy będzie luźny. Następnie obróć zacisk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do oporu i wyjmij.</p>	<p>ABY ZWOLNIĆ HANOLE: Naciśnij w dół, aby docisnąć sprężynę śrubową i obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 1/4 obrotu, a następnie unieś uchwyt.</p>	<p>Pompuj, aż poczujesz opór.</p>

Aby uwolnić ciśnienie

1) Zrób to: Trzymając pompę skierowaną na zewnątrz, przekręć zablokowany uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do momentu, gdy powietrze

zaczyna uciekać. Przystań kręcić klamką, gdy usłyszysz uchodzące powietrze.

2) Należy zachować ostrożność: należy trzymać się z dala od opryskiwacza, dopóki całe powietrze nie ucieknie.

UŻYCIE PRZEŁĄCZNIKA UCHWYTOWEGO



1. Naciśnij i przytrzymaj uchwyt, aby rozpocząć pracę lub zwolnij, żeby przestało działać.




2. Otwarcie klamry uchwytu może zapobiec ryzyku przypadkowego uruchomienia. Zaleca się otwarcie po każdym użyciu.



POZYCJA USZCZELNIENIA





PARAMETR PRODUKTU

Model	21014S	21014ST	21018ST
Wózek Dołączony	NIE	TAK	TAK
Pojemność	3,5 galona	3,5 galona	5 galonów
Główna część Wymiary	240×210×680 mm	240×210×680 mm	240×210×800 mm
Pracujący Ciśnienie	25-60 PSI	25-60 PSI	25-60 PSI
waga	5,9 kg	9,8 kg	10,2 kg

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- 1) Należy: Po użyciu opryskiwacza należy usunąć roztwór roboczy ze zbiornika dokładnie wypłukać zbiornik, wąż, pompę i rurkę natryskową czystą wodą. Na koniec spryskaj czystą wodą przez 3 minuty, aby wyeliminować możliwość wystąpienia reakcja chemiczna, gdy w kolejnym oprysku zostaną użyte inne środki chemiczne. Pozostałości substancji chemicznych mogą powodować korozję i inne uszkodzenia części opryskiwacz, w szczególności dysze opryskiwacza, filtry i uszczelki.
- 2) Zrób to: Otwórz zawór odcinający i pozwól, aby zalecany rozpuszczalnik przepłynął przez wylot montaż.
- 3) Co należy zrobić: Zwolnij ciśnienie (postępuj zgodnie z instrukcją zwalniania ciśnienia), wyjmij pompę i pusty opryskiwacz.
- 4) Co należy zrobić: Przechowywać zbiornik opryskiwacza do góry dnem, z wyjątą pompą, w ciepłym i suchym miejscu. lokalizacja.
- 5) Co należy zrobić: Okresowo pompuj olej, wkraplając 10-12 kropli lekkiego oleju na pręt pompy przez otwór w pokrywie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel WE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SPRUZZATRICE DI CALCESTRUZZO INDUSTRIALE

MODELLO: 21014S / 21014ST / 21018ST

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CALCESTRUZZO INDUSTRIALE

SPRUZZATORE

MODELLO: 21014S / 21014ST / 21018ST



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:











- L'uso improprio o la mancata osservanza delle istruzioni può causare guasti esplosivi, con conseguenti gravi lesioni agli occhi o ad altri organi.
- Per garantire un uso sicuro di questo prodotto, leggere e seguire tutte le istruzioni. • Non lasciare uno spruzzatore pressurizzato esposto alla luce solare. • Il calore può causare un accumulo di pressione, con conseguente potenziale esplosione. • Non conservare o lasciare la soluzione nel serbatoio dopo l'uso.
- Quando si utilizza lo spruzzatore, indossare sempre occhiali di sicurezza, guanti, una camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi e protezione completa per i piedi. • Non utilizzare mai alcun attrezzo per rimuovere la pompa se c'è pressione nello spruzzatore. • Non posizionare mai il viso o il corpo sopra il serbatoio durante il pompaggio o il rilascio della pompa per evitare lesioni causate da parti della pompa o dalla soluzione espulse.
- Pressurizzare lo spruzzatore solo con la pompa originale. • Non tentare di modificare questo spruzzatore. • Sostituire le parti solo con parti originali del produttore. • Non spruzzare mai liquidi infiammabili, caustici, acidi, cloro, candeggina o altri soluzioni corrosive o sostanze chimiche che producono calore, pressione o gas. • Leggere e seguire sempre le istruzioni del produttore della sostanza chimica prima di utilizzarle, poiché alcune sostanze chimiche potrebbero essere pericolose se utilizzate con questo spruzzatore.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI!

ELENCO DEI PEZZI

Corpo principale


UN	 Serbatoio X 1	B	 Gruppo pompa X 1
C	 Lancia spray X 1	D	 Pistola a spruzzo X 1
E	 Tubo lungo X 1 PVC	F	 Anello di tenuta X 1 y46,6X3,5mm
G	 Anello di tenuta X 1 y104,6X5,7mm	H	 Ugello (a ventaglio) X 1
	 Ugello (regolabile) X 1	J	 Chiave inglese X 1
K	 Valvola di ritegno X 1	L	 Anello di tenuta X 3 y10.2X2.4

M	 Anello di tenuta X 1 ÷11.2X2.4	N	 Anello di tenuta X 5 ÷5.5X1.9
O	 Chiavetta divisa X 1	P	 Tubo corto X 1 EPDM
Parte del carrello			
Q	 Telaio X 1	R	 Maniglia del carrello X 1
S	 Ruota X 2	T	 Bullone X 1
Tu	 Dado ad alette X 1	V	 Dado X 2




FASE DI MONTAGGIO DEL CORPO PRINCIPALE

FASE 01: TUBO AL SERBATOIO




Avvolgere il nastro di tenuta attorno alla vite in ottone 1~2 volte, quindi fissare il tubo flessibile
Avvitare il dado girevole in senso orario. Fare riferimento al "Controllo pre-uso" prima dell'uso.

FASE 02: ASSEMBLARE LA PISTOLA A SPRUZZO



Avvolgere il nastro sigillante attorno alla vite in ottone 1-2 volte, , quindi inserire l'interruttore
inserirne la maniglia nel tubo, quindi avvitare saldamente il dado.

FASE 03: ASSEMBLAGGIO DELLA LANCIA



Inserire la lancia nella maniglia dell'interruttore, quindi avvitare saldamente il dado.

FASE 04: ASSEMBLAGGIO DELL'UGELLO




FASE DI MONTAGGIO DEL CARRELLO

FASE 01: Rimuovere la copertura protettiva




FASE 02: ASSEMBLARE IL CARRELLO



- ÿ Inserire la maniglia del carrello (R) nel telaio (Q). ÿ Far passare il bullone (T) attraverso i fori di montaggio della maniglia del carrello (R) e del telaio (Q), quindi serrare manualmente con il dado ad alette (U).
- ÿ Dopo aver installato le ruote (S) sulle posizioni dell'asse specificate del telaio (Q), serrare il dado (V) con la chiave inglese (J) alla coppia appropriata.

FASE 03: FISSARE IL CORPO PRINCIPALE SUL CARRELLO.



Fissare il gancio del corpo principale alla staffa del carrello.

Controllo pre-uso

- 1) Da fare: controllare la tenuta del dado del tubo per assicurarsi che il tubo sia fissato saldamente al serbatoio presa.
- 2) Da fare: ispezionare il tubo per verificare che non presenti deterioramento, crepe, morbidezza o fragilità. Se uno qualsiasi di questi se si verificano queste condizioni, sostituire il tubo prima dell'uso. Sostituire con l'originale solo parti del produttore.
- 3) Da fare: rimuovere la pompa (vedere le istruzioni per il riempimento, la pressurizzazione e la spruzzatura), ispezionare interno ed esterno del serbatoio per segni di deterioramento del corpo e del fondo. Qualsiasi il segno di deterioramento indica un possibile indebolimento del serbatoio e potrebbe causare scoppio esplosivo sotto pressione. Se si riscontra uno qualsiasi di questi segni, gettare via il serbatoio immediatamente e sostituirlo. Non tentare di riparare perdite, ecc., poiché ciò potrebbe causare in caso di lesioni gravi.
- 4) Da fare: seguire le istruzioni di riempimento, pressurizzazione e spruzzatura, tranne l'uso di acqua solo (pompate lo stantuffo per 10-20 volte e controllare che non vi siano perdite).
- 5) Da fare: chiudere l'interruttore lontano da te e aprirlo per assicurarti che non ci sia scarico intasato.
- 6) Da fare: se l'unità supera questo test, rilasciare la pressione (vedere Rilascio della pressione Istruzioni), svuotare il serbatoio e procedere con il riempimento, la pressurizzazione e la spruzzatura Istruzioni.
- 7) Da fare: ispezionare tutte le parti metalliche, tra cui la bacchetta, l'ugello e i raccordi, per verificare la presenza di ruggine, corrosione e vaiolatura. Se si riscontra una di queste condizioni, sostituire la parte interessata con la parte originale del produttore prima dell'uso.

Riempimento

- 1) Cosa fare: ruotare la maniglia della pompa in senso antiorario e rimuoverla.
- 2) Da fare: preparare la soluzione spray seguendo tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza riportate etichetta chimica.
- 3) Da fare: riempire il serbatoio fino al segno corretto dei galloni. NON: riempire oltre il segno corretto dei galloni. ospitare la pompa.
- 4) Da fare: controllare la pompa per assicurarsi che non vi siano erba o sporczia attaccate al barile, sostituirla pompa nel serbatoio e serrare saldamente.

Pressurizzazione e spruzzatura

	<p>Posizione di blocco</p> 	
<p>PER BLOCCARE LA MANIGLIA: spingere la maniglia verso il basso per premere la molla elicoidale e ruotarla di 1/4 di giro in senso orario, quindi lasciarla sollevare in posizione di blocco.</p>		<p>PER BLOCCARE LA POMPA: posizionare i rebbi della pompa nelle fessure dell'imbuto, ruotare il morsetto in senso orario fino alla posizione più lontana sotto la fessura inferiore, quindi ruotare la maniglia in senso orario fino a quando non è saldamente bloccata e sigillata in posizione.</p>

Pressurizzazione e spruzzatura

		
<p>PER SBLOCCARE LA POMPA: Girare la maniglia in senso antiorario finché il morsetto a 5 punte non si allenta. Quindi ruotare il morsetto in senso antiorario fino all'arresto e sollevarlo.</p>	<p>PER RILASCIARE HANOLE: spingere verso il basso per abbassare la molla elicoidale e ruotare la maniglia in senso antiorario di 1/4 di giro, quindi sollevare la maniglia.</p>	<p>Pompate fino a sentire resistenza.</p>

Per rilasciare la pressione

1) Da fare: con la pompa rivolta verso l'esterno, ruotare la maniglia bloccata in senso antiorario finché l'aria non fuoriesce.

inizia a fuoriuscire. Smettere di girare la maniglia quando si sente l'aria che fuoriesce.

2) Cosa fare: stare lontani dallo spruzzatore finché tutta l'aria non sarà fuoriuscita.

L'USO DELL'INTERRUTTORE A MANIGLIA



1. Premere e tenere premuta la maniglia per iniziare a lavorare, oppure rilasciarlo per smettere di funzionare.




2. L'apertura della fibbia della maniglia può prevenire il rischio di attivazione accidentale. Si consiglia di aprirlo dopo ogni utilizzo.



POSIZIONE DELLA GUARNIZIONE





PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	21014S	21014ST	21018ST
Carrello Incluso	NO	Sì	Sì
Capacità	3,5 galloni	3,5 galloni	5 galloni
Corpo principale Dimensioni	240x210x680 mm	240x210x680 mm	240x210x800 mm
Lavorando Pressione	25-60 PSI	25-60 PSI	25-60 PSI
peso	5,9 kg	9,8 kg	10,2 kg

CURA E MANUTENZIONE

- 1) Fare: Dopo aver azionato lo spruzzatore, rimuovere la soluzione di lavoro dal serbatoio completamente e sciacquare il serbatoio, il tubo flessibile, la pompa e il tubo di spruzzatura con acqua pulita. Infine, spruzzare con acqua pulita per 3 minuti per eliminare la possibilità di un reazione chimica quando vengono utilizzate altre sostanze chimiche nella successiva irrorazione. I residui di sostanze chimiche possono causare corrosione e altri danni alle parti del spruzzatore, in particolare ugelli, filtri e guarnizioni.
- 2) Da fare: aprire la valvola di intercettazione e lasciare che il solvente consigliato scorra attraverso lo scarico assemblaggio.
- 3) Da fare: rilasciare la pressione (seguire le istruzioni per il rilascio della pressione), rimuovere la pompa e spruzzatore vuoto.
- 4) Da fare: conservare il serbatoio dello spruzzatore capovolto, con la pompa rimossa, in un luogo caldo e asciutto posizione.
- 5) Da fare: oliare periodicamente la pompa facendo cadere 10-12 gocce di olio leggero lungo l'asta della pompa attraverso l'apertura nel coperchio.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PULVERIZADOR DE HORMIGÓN INDUSTRIAL

MODELO: 21014S / 21014ST / 21018ST

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HORMIGÓN INDUSTRIAL

PULVERIZADOR

MODELO: 21014S / 21014ST / 21018ST



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

- El uso inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones puede provocar una falla explosiva, causando lesiones graves en los ojos u otros daños.

Para garantizar el uso seguro de este producto, lea y siga todas las instrucciones. No deje el pulverizador presurizado expuesto a la luz solar. El calor puede provocar una acumulación de presión, lo que podría provocar una explosión. No almacene ni deje la solución en el tanque después de usarla.

- Al utilizar el pulverizador, utilice siempre gafas de seguridad, guantes, Camisa de manga larga, pantalones largos y protección para los pies. •

Nunca utilice ninguna herramienta para retirar la bomba si hay presión en el pulverizador. • Nunca coloque la cara ni el cuerpo sobre el tanque mientras bombea o libera.

la bomba para evitar lesiones causadas por piezas de la bomba o solución expulsadas.

- Presurice el pulverizador únicamente con la bomba original. • No intente modificar este pulverizador. • Reemplace las piezas únicamente con piezas originales del fabricante. • Nunca pulverice productos inflamables, cáusticos, ácidos, cloro, lejía u otros


soluciones corrosivas o productos químicos que producen calor, presión o gas. • Siempre lea y siga las instrucciones del fabricante del producto químico antes de











úselo, ya que algunos productos químicos pueden resultar peligrosos al usarse con este pulverizador.


¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

LISTA DE PIEZAS


Cuerpo principal

A	 <p>Tanque X 1</p>	B	 <p>Conjunto de bomba X 1</p>
do	 <p>Varilla rociadora X 1</p>	D	 <p>Pistola pulverizadora X 1</p>
mi	 <p>Manguera larga X 1</p> <p><small>CUERPO DE POLIURETANO</small></p>	F	 <p>Anillo de sello X 1 φ46,6X3,5mm</p>
GRAMO	 <p>Anillo de sello X 1 φ104,6X5,7mm</p>	H	 <p>Boquilla (abanico) X 1</p>
I	 <p>Boquilla (ajustable) X 1</p>	Yo	 <p>Llave inglesa X 1</p>
K	 <p>Válvula de retención X 1</p>	Yo	 <p>Anillo de sello X 3 φ10.2X2.4</p>

METRO	 Anillo de sello X 1 φ11.2X2.4	norte	 Anillo de sellado X 5 φ5.5X1.9
Oh	 Chaveta dividida X 1	PAG	 Manguera corta X 1 EPDM
Parte del carro			
Q	 Marco X 1	R	 Asa de carrito X 1
S	 Rueda X 2	T	 Perno X 1
Tú	 Tuerca de mariposa X 1	V	 Tuerca X 2




PASO 01: MANGUERA AL TANQUE




Envuelva la cinta selladora alrededor del tornillo de latón 1 o 2 veces y luego fije la manguera. Enroscando la tuerca giratoria en sentido horario. Consulte la "Comprobación previa al uso" antes de usar.

PASO 02: MONTAR LA PISTOLA PULVERIZADORA




Envuelva la cinta selladora alrededor del tornillo de latón 1 o 2 veces hasta , luego inserte el interruptor introduciéndolo en la manguera y luego atornille la tuerca firmemente.

PASO 03: MONTAR LA LANZA



Inserte la lanza en la manija del interruptor y luego enrosque la tuerca firmemente.

PASO 04: MONTAR LA BOQUILLA




PASO DE MONTAJE DEL CARRITO

PASO 01: Retire la cubierta protectora



PASO 02: ENSAMBLAJE DEL CARRITO




Inserte el asa del carrito (R) en el marco (Q). Pase el perno (T) a través de los orificios de montaje del asa del carrito (R) y el marco (Q).

Luego apriete manualmente con la tuerca de mariposa (U).

Después de instalar las ruedas (S) en las posiciones de eje especificadas del bastidor (Q),

Apriete la tuerca (V) con la llave (J) hasta obtener un torque adecuado.

PASO 03: FIJE EL CUERPO PRINCIPAL EN EL CARRITO.



Fije el gancho del cuerpo principal al soporte del carrito.

USO


Comprobación previa al uso

- 1) Haga lo siguiente: Verifique que la tuerca de la manguera esté bien ajustada para asegurarse de que la manguera esté bien sujeta al tanque. salida.
- 2) Hacer: Inspeccionar la manguera en busca de deterioro, grietas, blandura o fragilidad. Si alguno de
Si se encuentran estas condiciones, reemplace la manguera antes de usarla. Reemplácela con la original.
Solo piezas del fabricante.
- 3) Hacer: Retire la bomba (consulte las instrucciones de llenado, presurización y pulverización), inspeccione
Inspeccione el interior y el exterior del tanque para detectar signos de deterioro en la carrocería y el fondo.
Un signo de deterioro indica un posible debilitamiento del tanque y podría resultar en
Explosión explosiva bajo presión. Si se detecta alguno de estos signos, deseche el tanque.
inmediatamente y reemplácelo. No intente reparar fugas, etc., ya que esto podría resultar
en lesiones graves.
- 4) Hacer: Seguir las instrucciones de llenado, presurización y pulverización, excepto usar agua.
solamente (bombee el émbolo de 10 a 20 golpes e inspeccione si hay fugas).
- 5) Qué hacer: Apunte la válvula de cierre lejos de usted y ábrala para asegurarse de que no se produzca una descarga.
obstruido
- 6) Hacer: Si la unidad pasa esta prueba, libere la presión (ver Liberación de presión)
Instrucciones), vacíe el tanque y proceda con el llenado, presurización y pulverización.
Instrucciones.
- 7) Hacer: Inspeccionar todas las piezas metálicas, incluida la varilla, la boquilla y los accesorios, para detectar óxido.
Corrosión y picaduras. Si se detecta alguna de estas condiciones, reemplace la pieza afectada.
con la pieza original del fabricante antes de usar.

Relleno

- 1) Haga lo siguiente: Gire la manija de la bomba en sentido antihorario y retire la bomba.
- 2) Qué hacer: Prepare la solución de pulverización siguiendo todas las instrucciones y advertencias de seguridad
etiqueta química
- 3) Sí: Llene el tanque hasta el límite de galones indicado. NO: llene demasiado.
acomodar la bomba.
- 4) Hacer: Verifique la bomba para asegurarse de que no haya pasto ni suciedad pegada al barril. Reemplace
Bombee en el tanque y apriete firmemente.

Presurización y pulverización

	<p>Posición de bloqueo</p> 	
<p>PARA BLOQUEAR LA MANIJA: Empuje la manija hacia abajo para presionar el resorte helicoidal y gire la manija 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, luego permita que la manija se eleve a la posición de bloqueo.</p>		<p>PARA BLOQUEAR LA BOMBA: Coloque las puntas de la bomba en las ranuras del embudo, gire la abrazadera en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición más alejada debajo de la ranura inferior, luego gire la manija en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente bloqueada y sellada en su lugar.</p>

Presurización y pulverización

		
<p>PARA DESBLOQUEAR LA BOMBA: Gire la manija en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la abrazadera de 5 puntas esté suelta. Luego, gire la abrazadera en sentido antihorario hasta el tope y sáquela.</p>	<p>PARA SOLTAR LA MANIJA: Empuje hacia abajo para presionar el resorte helicoidal y gire la manija en sentido antihorario 1/4 de vuelta, luego levante la manija.</p>	<p>Bombée hasta sentir resistencia.</p>

Para liberar presión

1) Hacer: Con la bomba orientada hacia afuera, gire la manija bloqueada en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que salga aire.

Empieza a escapar. Deja de girar la manija cuando oigas que sale aire.

2) Qué hacer: Manténgase alejado del pulverizador hasta que haya salido todo el aire.

EL USO DEL INTERRUPTOR DE MANIJA



1. Mantenga presionada la manija para comenzar a trabajar, o
Suéltalo para dejar de trabajar.




2. Abrir la hebilla del mango puede evitar el riesgo de
Activación accidental. Se recomienda abrirlo.
después de cada uso.



POSICIÓN DEL SELLO





PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	21014S	21014ST	21018ST
Carretilla Incluido	NO	SÍ	SÍ
Capacidad	3,5 galones	3,5 galones	5 galones
Cuerpo principal Dimensiones	240×210×680 mm	240×210×680 mm	240×210×800 mm
Laboral Presión	25-60 PSI	25-60 PSI	25-60 PSI
peso	5,9 kilos	9,8 kilos	10,2 kilos

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 1) Hacer: Después de operar el pulverizador, retire la solución de trabajo del tanque. completamente y enjuague el tanque, la manguera, la bomba y el tubo rociador con agua limpia. Finalmente, rocíe con agua limpia durante 3 minutos para eliminar la posibilidad de una reacción química cuando se utilizan otros productos químicos en la siguiente pulverización. Los residuos de productos químicos pueden provocar corrosión y otros daños en partes del Pulverizador, especialmente boquillas de pulverización, filtros y sellos.
- 2) Hacer: Abra la llave de paso y permita que el solvente recomendado fluya a través de la descarga. asamblea.
- 3) Hacer: Liberar la presión (seguir las instrucciones de liberación de presión), retirar la bomba y pulverizador vacío.
- 4) Qué hacer: Guarde el tanque del pulverizador boca abajo, con la bomba retirada, en un lugar cálido y seco. ubicación.
- 5) Hacer: Bombee aceite periódicamente dejando caer 10-12 gotas de aceite liviano por la varilla de la bomba. a través de la abertura en la tapa.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Representante de la CE	
------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INDUSTRIELL BETONGSPRUTNING

MODELL: 21014S / 21014ST / 21018ST

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INDUSTRI BETONG
SPRUTA

MODELL: 21014S / 21014ST / 21018ST



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:











- Felaktig användning eller underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till explosionsfel, vilket orsakar allvarliga ögonskador eller andra skador.
- För att säkerställa säker användning av denna produkt, läs och följ alla instruktioner.
- Lämna inte en trycksatt spruta exponerad för solljus. • Värme kan orsaka tryckupbyggnad, vilket kan leda till explosion. • Förvara eller lämna inte lösningen kvar i tanken efter användning.
- Använd alltid skyddsglasögon, handskar och en långärmad tröja, långbyxor och heltäckande fotskydd. • Använd aldrig verktyg för att ta bort pumpen om det finns tryck i sprutan. • Placera aldrig ansiktet eller kroppen över tanken medan du pumpar eller släpper ut pumpen för att undvika skador från utkastade pumpdelar eller lösning.
- Trycksätt endast sprutan med originalpumpen. • Försök inte modifiera denna spruta. • Byt endast ut delar mot originaldelar från tillverkaren. • Spraya aldrig brandfarliga, frätande, sura, klor-, blekmedels- eller andra frätande lösningar eller kemikalier som producerar värme, tryck eller gas. • Läs och följ alltid kemikalietillverkarens instruktioner innan du använder användning, eftersom vissa kemikalier kan vara farliga när de används med denna spruta.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER!

DELLISTA

Huvuddel


En	 Tank X 1	B	 Pumpaggregat X 1
C	 Sprutstav X 1	D	 Sprutpistol X 1
E	 Lång slang X 1 PVC	F	 Tätningsring X 1 ý46,6X3,5mm
G	 Tätningsring X 1 ý104,6X5,7mm	H	 Munstycke (fläkt) X 1
	 Munstycke (justerbart) X 1	J	 Skiftnyckel X 1
K	 Backventil X 1	L	 Tätningsring X 3 ý10,2X2,4

M	 Tättningsring X 1 ỳ11,2X2,4	N	 Tättningsring X 5 ỳ5,5X1,9
O	 Delad sax X 1	P	 Kort slang X 1 EPDM-material
Varukorgsdel			
Q	 Ram X 1	R	 Vagnshandtag X 1
S	 Hjul X 2	T	 Bult X 1
U	 Vingmutter X 1	V	 Mutter x 2




STEG I MONTERING AV HUVUDKROPP

STEG 01: SLANG TILL TANK




Linda tätningstejen runt mässingsskruven 1–2 gånger och fäst sedan slangen med genom att skruva vridmuttern medurs. Se "Kontroll före användning" före användning.

STEG 02: MONTERA SPRAYPISTOLEN




Linda tätningstejen runt mässingsskruven 1–2 gånger, tryck in handtaget i slangen och skruva sedan fast muttern ordentligt. , sätt sedan in strömbrytaren

STEG 03: MONTERA LANSEN



Sätt in spolröret i strömbrytarhandtaget och skruva sedan fast muttern ordentligt.

STEG 04: MONTERA MUNSTYCKE




VAGNMONTERINGSSTEG

STEG 01: Ta bort skyddshöljet



STEG 02: MONTERING AV VAGNEN




ÿ Sätt i vagnhandtaget (R) i ramen (Q). ÿ Trä

bulten (T) genom monteringshålen på vagnhandtaget (R) och ramen (Q),
dra sedan åt manuellt med vingmuttern (U).

ÿ Efter att hjulen (S) har monterats på de angivna axelpositionerna på ramen (Q),
Dra åt muttern (V) med skiftnyckeln (J) till lämpligt vridmoment.

STEG 03: FÄST HUVUDELEN PÅ VAGNEN.



Fäst kroken på huvudkroppen på vagnens fäste.

Kontroll före användning

- 1) Gör: Kontrollera att slangmuttern är ordentligt åtdragen för att säkerställa att slangens är ordentligt fastsatt på tankens utlopp.
- 2) Gör: Kontrollera slangens för slitage, sprickor, mjukhet eller sprödhet. Om något av dessa tillstånd upptäcks, byt slang före användning. Ersätt med originalslangen. endast tillverkarens delar.
- 3) Gör: Ta bort pumpen (se instruktioner för påfyllning, trycksättning och sprutning), inspektera insidan och utsidan av tanken för tecken på försämring av kaross och botten. Tecken på försämring indikerar möjlig försvagning av tanken och kan resultera i explosiv sprängning under tryck. Om något av dessa tecken upptäcks, kassera tanken omedelbart och byt ut. Försök inte att laga läckor etc. eftersom det kan orsaka vid allvarlig skada.
- 4) Gör: Följ instruktionerna för påfyllning, trycksättning och sprutning, men använd vatten endast (Pumpa kolven 10–20 slag och kontrollera om det finns läckor).
- 5) Gör: Rikta avstängningen bort från dig och öppna för att säkerställa att utloppet inte igensatt.
- 6) Gör: Om enheten klarar detta test, släpp trycket (se Tryckavlastning (Instruktioner), töm tanken och fortsätt med påfyllning, trycksättning och sprutning. Instruktioner.
- 7) Gör: Kontrollera alla metalldelar inklusive skaft, munstycke och kopplingar för rost, korrosion och gropfrätning. Om något av dessa tillstånd upptäcks, byt ut den berörda delen med tillverkarens originaldel före användning.

Fyllning

- 1) Gör så här: Vrid pumphandtaget moturs och ta bort pumpen.
- 2) Gör så här: Förbered spraylösningen enligt alla anvisningar och säkerhetsvarningar på kemisk etikett.
- 3) Gör så här: Fyll tanken högst upp till rätt gallonmarkering. GÖR INTE: Överfyll till rymma pumpen.
- 4) Gör: Kontrollera pumpen för att se till att inget gräs eller smuts har fastnat i pipan. Byt ut pumpen i tanken och dra åt ordentligt.

Trycksättning och sprutning

	<p>Låsposition</p> 	
<p>FÖR ATT LÅSA HANDTAGET: Tryck ner handtaget för att trycka ner spiralfjädern och vrid handtaget 1/4 varv medurs, låt sedan handtaget höjas till låst läge.</p>	<p>FÖR ATT LÅSA PUMPEN: Placera pumpstiften i spåren i tratten, vrid klämman medurs till det yttersta läget under det nedre spåret och vrid sedan handtaget medurs tills det är ordentligt låst och förseglat på plats.</p>	

Trycksättning och sprutning

		
<p>FÖR ATT LÅSA UPP PUMPEN: Vrid handtaget moturs tills 5-stiftsklämman är lös. Vrid sedan klämman moturs för att stoppa och lyft ut den.</p>	<p>FÖR ATT FRÅSSA HANOLEN: Tryck ned för att trycka ner spiralfjädern och vrid handtaget moturs 1/4 varv, lyft sedan handtaget.</p>	<p>Pumpa tills du känner motstånd.</p>

Att släppa trycket

1) Gör så här: Med pumpen vänd bortåt, vrid det låsta handtaget moturs tills luften

- börjar läcka ut. Sluta vrida på handtaget när du hör luft läcka ut.
2) Gör så här: Håll dig borta från sprutan tills all luft har släppts ut.

ANVÄNDNINGEN AV HANDTAGSOMKOPPLAREN



1. Tryck och håll in handtaget för att börja arbeta, eller släpp den för att sluta fungera.




2. Att öppna handtagsspännet kan förhindra risken för oavsiktlig utlösning. Det rekommenderas att öppna den efter varje användning.



TÄTNINGSPOSITION





PRODUKTPARAMETER

Modell	21014S	21014ST	21018ST
Vagn Ingår	INGA	JA	JA
Kapacitet	3,5 gallon	3,5 gallon	5 gallon
Huvuddel Mått	240x210x680 mm	240x210x680 mm	240x210x800 mm
Arbetsätt Tryck	25-60 PSI	25-60 PSI	25-60 PSI
vikt	5,9 kg	9,8 kg	10,2 kg

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


- 1) Gör så här: Efter att sprutan har använts, ta bort arbetslösningen från tanken. helt och skölj tanken, slangen, pumpen och sprutröret med rent vatten. Spraya slutligen med rent vatten i 3 minuter för att eliminera risken för en kemisk reaktion när andra kemikalier används vid nästa sprutning. Kemikalierester kan leda till korrosion och andra skador på delar av spruta, särskilt sprutmunstycken, filter och tätningar.
- 2) Gör så här: Öppna avstängningsventilen och låt rekommenderat lösningsmedel rinna genom utloppet monterat.
- 3) Gör: Släpp ut trycket (följ instruktionerna för tryckavlastning), ta bort pumpen och töm sprutan.
- 4) Gör så här: Förvara spruttanken upp och ner, med pumpen borttagen, på en varm och torr plats.
- 5) Gör: Pumpa olja regelbundet genom att droppa 10–12 droppar lätt olja ner i pumpstången genom öppningen i locket.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Begränsat kontor 147, Centurion House, London
Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INDUSTRIËLE BETONSPUITMACHINE

MODEL: 21014S / 21014ST / 21018ST

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INDUSTRIEEL BETON SPRAYER

MODEL: 21014S / 21014ST / 21018ST



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES













WAARSCHUWING:











- Onjuist gebruik of het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot een explosieve storing, wat ernstig oogletsel of ander letsel kan veroorzaken.
- Lees en volg alle instructies om veilig gebruik van dit product te garanderen. • Stel een drukspuit niet bloot aan zonlicht. • Hitte kan druk opbouwen, wat kan leiden tot een explosie. • Bewaar of laat de oplossing na gebruik niet in de tank zitten.
- Draag bij het gebruik van de spuitmachine altijd een veiligheidsbril, handschoenen en een Een shirt met lange mouwen, een lange broek en volledige voetbescherming.
- Gebruik nooit gereedschap om de pomp te verwijderen als er druk op de sproeier staat. • Houd uw gezicht of lichaam nooit boven de tank tijdens het pompen of loslaten.
de pomp om letsel door uitgeworpen pomponderdelen of oplossing te voorkomen.
- Breng de spuit alleen onder druk met de originele pomp. • Probeer deze spuit niet te modificeren. • Vervang onderdelen alleen door originele onderdelen van de fabrikant. • Spuit nooit ontvlambare, bijtende, zure, chloor-, bleek- of andere stoffen.
bijtende oplossingen of chemicaliën die hitte, druk of gas produceren. • Lees en volg altijd de instructies van de fabrikant van de chemicaliën voordat u gebruik, aangezien sommige chemicaliën gevaarlijk kunnen zijn bij gebruik met deze spuit.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

ONDERDELENLIJST

Hoofdgedeelte


<p>A</p>	 <p>Tank X 1</p>	<p>B</p>	 <p>Pompmontage X 1</p>
<p>C</p>	 <p>Spuitlans X 1</p>	<p>D</p>	 <p>Spuitpistool X 1</p>
<p>E</p>	 <p>Lange slang X 1 PVC</p>	<p>F</p>	 <p>Afdichtring X 1 ÿ46,6X3,5mm</p>
<p>G</p>	 <p>Afdichtring X 1 ÿ104.6X5.7mm</p>	<p>H</p>	 <p>Mondstuk (ventilator) X 1</p>
<p>I</p>	 <p>Mondstuk (verstelbaar) X 1</p>	<p>J</p>	 <p>Moersleutel X 1</p>
<p>K</p>	 <p>Terugslagklep X 1</p>	<p>L</p>	 <p>Afdichtring X 3 ÿ10.2X2.4</p>

M	 Afdichtring X 1 ÿ11.2X2.4	N	 Afdichtring X 5 ÿ5.5X1.9
O	 Splitpen X 1	P	 Korte slang X 1 EPDM
Kar onderdeel			
Q	 Kader X 1	R	 Kar handvat X 1
S	 Wiel X 2	T	 Bout X 1
jij	 Vleugelmoer X 1	V	 Moer X 2




MONTAGESTAP HOOFDLICHAAM

STAP 01: SLANG NAAR TANK




Wikkel de afdichtingstape 1 tot 2 keer om de messing schroef en bevestig vervolgens de slang door
Draai de wartelmoer met de klok mee vast. Raadpleeg de "Controle vóór gebruik" vóór gebruik.

STAP 02: SPUITPISTOOL IN ELKAAR ZETTEN




Wikkel de afdichtingstape 1-2 keer rond de messing schroefhendel in , plaats dan de schakelaar
de slang en draai vervolgens de moer goed vast.

STAP 03: DE LANS IN ELKAAR ZETTEN




Steek de lans in de schakelaar en draai de moer goed vast.

STAP 04: MONTEER HET MONDSTUK




STAP VOOR HET MONTEREN VAN DE KAR

STAP 01: Verwijder de beschermkap



STAP 02: MONTEER DE KAR



ÿ Plaats de handgreep van de wagen (R) in het frame (Q). ÿ


Steek de bout (T) door de montagegaten van de handgreep van de wagen (R) en het frame (Q).

Draai vervolgens handmatig vast met de vleugelmoer (U).

ÿ Nadat de wielen (S) op de aangegeven asposities van het frame (Q) zijn gemonteerd,

Draai de moer (V) met de sleutel (J) vast met het juiste koppel.

STAP 03: BEVESTIG HET HOOFDSTUK OP DE KAR.



Bevestig de haak van het hoofdgedeelte aan de beugel van de kar.

Controle vóór gebruik

- 1) Doen: Controleer de stevigheid van de slangmoer om er zeker van te zijn dat de slang goed aan de tank vastzit stopcontact.
- 2) Doen: Controleer de slang op slijtage, scheuren, zachtheid of broosheid. Als een van deze Als deze omstandigheden zich voordoen, vervang dan de slang vóór gebruik. Vervang door de originele. uitsluitend onderdelen van de fabrikant.
- 3) Doen: Pomp verwijderen (zie instructies voor vullen, onder druk zetten en spuiten), inspecteren binnen- en buitenkant van de tank op tekenen van verslechtering van de carrosserie en de bodem. teken van verslechtering duidt op mogelijke verzwakking van de tank en kan resulteren in Explosief barsten onder druk. Als een van deze tekenen wordt aangetroffen, moet de tank worden afgevoerd. onmiddellijk vervangen. Probeer geen lekken te repareren, aangezien dit kan leiden tot ernstig gewond.
- 4) Doen: Volg de instructies voor het vullen, onder druk zetten en spuiten, maar gebruik geen water. Alleen (pompzuiger 10-20 slagen en controleer op lekken).
- 5) Doe: Draai de afsluiter van u af en open deze om ervoor te zorgen dat er geen afvoer is. verstopt.
- 6) Doen: Als de unit deze test doorstaat, laat dan de druk ontsnappen (zie Drukontlastingsinstructies). Instructies), lege tank en ga verder met Vullen, Druk zetten en Spuiten Instructies.
- 7) Doen: Controleer alle metalen onderdelen, inclusief de lans, het mondstuk en de fittingen, op roest, Corrosie en putcorrosie. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, vervang dan het betreffende onderdeel. Controleer het originele onderdeel van de fabrikant voordat u het gebruikt.

Vulling

- 1) Doen: Draai de pomphendel tegen de klok in en verwijder de pomp.
- 2) Doen: Bereid de spuitoplossing voor volgens alle aanwijzingen en veiligheidswaarschuwingen op de verpakking. chemisch etiket.
- 3) Doen: Vul de tank niet verder dan de juiste gallonmarkering. NIET: overvullen tot pomp plaatsen.
- 4) Doen: Controleer de pomp om er zeker van te zijn dat er geen gras of vuil aan de cilinder vastzit, Vervang pomp in de tank en draai deze goed vast.

Druk uitoefenen en spuiten

	<p>Vergrendelingspositie</p> 	
<p>OM DE HANDGREEP TE VERGRENDELEN: Duw de handgreep naar beneden om de spiraalveer in te drukken en draai de handgreep een kwartslag met de klok mee. Laat de handgreep vervolgens omhoog komen in de vergrendelde positie.</p>	<p>OM DE POMP TE VERGRENDELEN: Plaats de pinnen van de pomp in de gleuven in de trechter, draai de klem met de klok mee tot de verste positie onder de onderste sleuf en draai de hendel vervolgens met de klok mee totdat deze stevig vastzit en is afgedicht.</p>	

Druk uitoefenen en spuiten

		
<p>OM DE POMP TE ONTGRENDELEN: Draai de hendel tegen de klok in totdat de 5-puntsklem los is. Draai de klem vervolgens tegen de klok in tot hij stopt en til hem eruit.</p>	<p>OM HANOLE LOS TE LATEN: Druk de spiraalveer naar beneden en draai de hendel een kwartslag tegen de klok in. Til de hendel vervolgens omhoog.</p>	<p>Pomp totdat u weerstand voelt.</p>

Om druk te verlichten

1) Doe: Draai de vergrendelde hendel tegen de klok in, met de pomp van u af gericht, totdat er lucht uit de pomp komt.

- begint te ontsnappen. Stop met draaien aan de hendel wanneer u lucht hoort ontsnappen.
- 2) Doen: Blijf uit de buurt van de spuit totdat alle lucht verdwenen is.

HET GEBRUIK VAN DE HANDGREEPSCHAKELAAR



1. Houd de hendel ingedrukt om te beginnen met werken, of
Laat het los om te stoppen met werken.




2. Door de handgreeppesp te openen, kunt u het risico op
onbedoelde activering. Het is aan te raden het te openen.
na elk gebruik.



SEAL POSITIE





PRODUCTPARAMETER

Model	21014S	21014ST	21018ST
Trolley Inbegrepen	NEE	JA	JA
Capaciteit	3,5 gal	3,5 gal	5 gal
Hoofdedeelte Afmetingen	240x210x680mm	240x210x680mm	240x210x800mm
Werken Druk	25-60 PSI	25-60 PSI	25-60 PSI
gewicht	5,9 kg	9,8 kg	10,2 kg

ZORG EN ONDERHOUD

- 1) Doen: Verwijder na het gebruik van de spuitmachine de werkoplossing uit de tank volledig schoon en spoel de tank, slang, pomp en sproeibuis af met schoon water. Spuit ten slotte gedurende 3 minuten met schoon water om de mogelijkheid van een chemische reactie wanneer bij de volgende bespuiting andere chemicaliën worden gebruikt. Resten van chemicaliën kunnen corrosie en andere schade aan onderdelen van de sproeier, met name sproeikoppen, filters en afdichtingen.
- 2) Doen: Open de afsluiter en laat het aanbevolen oplosmiddel door de afvoer lopen montage.
- 3) Doen: Laat de druk ontsnappen (volg de instructies voor drukontlasting), verwijder de pomp en lege spuit.
- 4) Doen: Bewaar de spuittank ondersteboven, met de pomp verwijderd, op een warme, droge plaats. locatie.
- 5) Doen: Regelmatig olie oppompen door 10-12 druppels lichte olie langs de pompstang te laten druppelen door een opening in de deksel.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROJECTEUR DE BÉTON INDUSTRIEL

MODÈLE : 21014S / 21014ST / 21018ST

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BÉTON INDUSTRIEL

PULVÉRISATEUR

MODÈLE : 21014S / 21014ST / 21018ST



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


AVERTISSEMENT:











- Une utilisation incorrecte ou le non-respect des instructions peut entraîner une défaillance explosive, provoquant de graves blessures aux yeux ou autres.
- Pour garantir une utilisation sûre de ce produit, lisez et suivez toutes les instructions. • Ne laissez pas un pulvérisateur sous pression exposé au soleil. • La chaleur peut provoquer une accumulation de pression, ce qui peut entraîner une explosion. • Ne stockez pas et ne laissez pas la solution dans le réservoir après utilisation.
- Lorsque vous utilisez le pulvérisateur, portez toujours des lunettes de sécurité, des gants et un chemise à manches longues, pantalon long et protection complète des pieds. • N'utilisez jamais d'outil pour retirer la pompe s'il y a de la pression dans le pulvérisateur. • Ne placez jamais votre visage ou votre corps au-dessus du réservoir pendant le pompage ou le vidage
la pompe pour éviter les blessures causées par les pièces de la pompe ou la solution éjectées.
- Pressurisez le pulvérisateur uniquement avec la pompe d'origine. • N'essayez pas de modifier ce pulvérisateur. • Remplacez les pièces uniquement par des pièces d'origine du fabricant. • Ne pulvérisiez jamais de produits inflammables, caustiques, acides, chlorés, blanchis ou autres.
solutions corrosives ou produits chimiques qui produisent de la chaleur, de la pression ou du gaz. • Lisez et suivez toujours les instructions du fabricant du produit chimique avant
utiliser, car certains produits chimiques peuvent être dangereux lorsqu'ils sont utilisés avec ce pulvérisateur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

LISTE DES PIÈCES


Corps principal

UN	 Réservoir X 1	B	 Ensemble de pompe X 1
C	 Lance de pulvérisation X 1	D	 Pistolet pulvérisateur X 1
E	 Tuyau long X 1 PVC	F	 Bague d'étanchéité X 1 ϕ 46,6X3,5mm
G	 Bague d'étanchéité X 1 ϕ 104,6X5,7mm	H	 Buse (ventilateur) X 1
	 Buse (réglable) X 1	J	 Clé X 1
K	 Clapet anti-retour X 1	L	 Bague d'étanchéité X 3 ϕ 10,2X2,4

M	 Bague d'étanchéité X 1 ϕ 11,2X2,4	N	 Bague d'étanchéité X 5 ϕ 5,5X1,9
O	 Goupille fendue X 1	P	 Tuyau court X 1 EPDM
Pièce de chariot			
Q	 Cadre X 1	R	 Poignée de chariot X 1
S	 Roue X 2	T	 Boulon X 1
Tu	 Écrou à oreilles X 1	V	 Écrou X 2


ÉTAPE D'ASSEMBLAGE DU CORPS PRINCIPAL

ÉTAPE 01 : TUYAU VERS LE RÉSERVOIR




Enroulez le ruban d'étanchéité autour de la vis en laiton 1 à 2 fois, puis fixez le tuyau en visser l'écrou pivotant dans le sens des aiguilles d'une montre. Consulter le « Contrôle avant utilisation » avant utilisation.

ÉTAPE 02 : ASSEMBLER LE PISTOLET DE PULVÉRISATION




Enroulez le ruban d'étanchéité autour de la vis en laiton 1 à 2 fois , puis insérez l'interrupteur dans le tuyau, puis vissez fermement l'écrou.

ÉTAPE 03 : ASSEMBLER LA LANCE



Insérez la lance dans la poignée de l'interrupteur, puis vissez fermement l'écrou.

ÉTAPE 04 : ASSEMBLER LA BUSE




ÉTAPE D'ASSEMBLAGE DU CHARIOT

ÉTAPE 01 : Retirez le couvercle de protection



ÉTAPE 02 : ASSEMBLER LE CHARIOT




1 Insérez la poignée du chariot (R) dans le cadre (Q). 2

Passez le boulon (T) à travers les trous de montage de la poignée du chariot (R) et du cadre (Q), puis serrez manuellement avec l'écrou papillon (U).

Après avoir installé les roues (S) sur les positions d'essieu spécifiées du cadre (Q), serrez l'écrou (V) avec la clé (J) à un couple approprié.

ÉTAPE 03 : FIXEZ LE CORPS PRINCIPAL SUR LE CHARIOT.



Fixez le crochet du corps principal au support du chariot.

USAGE

Vérification avant utilisation

- 1) À faire : Vérifiez le serrage de l'écrou du tuyau pour vous assurer que le tuyau est solidement fixé au réservoir sortie.
- 2) À faire : Inspectez le tuyau pour déceler toute détérioration, fissure, faiblesse ou fragilité. Si l'un de ces éléments
Si ces conditions se produisent, remplacez le tuyau avant utilisation. Remplacez-le par le tuyau d'origine.
pièces du fabricant uniquement.
- 3) À faire : Retirez la pompe (voir les instructions de remplissage, de pressurisation et de pulvérisation), inspectez
l'intérieur et l'extérieur du réservoir pour déceler tout signe de détérioration du corps et du fond.
un signe de détérioration indique un affaiblissement possible du réservoir et pourrait entraîner
explosion sous pression. Si l'un de ces signes est détecté, jeter le réservoir.
immédiatement et remplacez-le. N'essayez pas de réparer les fuites, etc., car cela pourrait entraîner
en cas de blessure grave.
- 4) À faire : Suivez les instructions de remplissage, de pressurisation et de pulvérisation, sauf si vous utilisez de l'eau
seulement (pomper le piston 10 à 20 coups et inspecter pour détecter les fuites).
- 5) À faire : Orientez l'arrêt loin de vous et ouvrez-le pour vous assurer que la décharge n'est pas
bouché.
- 6) À faire : Si l'unité réussit ce test, relâchez la pression (voir Libération de la pression
Instructions), vider le réservoir et procéder au remplissage, à la pressurisation et à la pulvérisation
Instructions.
- 7) À faire : Inspectez toutes les pièces métalliques, y compris la baguette, la buse et les raccords, pour détecter la rouille,
corrosion et piqûres. Si l'une de ces conditions est détectée, remplacez la pièce concernée.
avec la pièce d'origine du fabricant avant utilisation.

Remplissage

- 1) À faire : Tournez la poignée de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la pompe.
- 2) À faire : Préparez la solution de pulvérisation en suivant toutes les instructions et les avertissements de sécurité sur
étiquette chimique.
- 3) À faire : Remplissez le réservoir jusqu'au repère de gallon approprié. À NE PAS FAIRE : Ne pas trop remplir
accueillir la pompe.
- 4) À faire : Vérifiez la pompe pour vous assurer qu'aucune herbe ou saleté n'est collée au baril, remplacez-la
pomper dans le réservoir et serrer fermement.

Pressurisation et pulvérisation

	<p>Position de verrouillage</p> 	
<p>POUR VERROUILLER LA POIGNÉE : Poussez la poignée vers le bas pour appuyer sur le ressort hélicoïdal et tournez la poignée d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis laissez la poignée se relever en position de verrouillage.</p>		<p>POUR VERROUILLER LA POMPE : Placez les broches de la pompe dans les fentes de l'entonnoir, tournez la pince dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position la plus éloignée sous la fente inférieure, puis tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien verrouillée et scellée en place.</p>

Pressurisation et pulvérisation

		
<p>POUR DÉVERROUILLER LA POMPE : Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pince à 5 broches soit desserrée. Tournez ensuite la pince dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête et retirez-la.</p>	<p>POUR LIBÉRER LA POIGNÉE : Appuyez vers le bas pour enfoncer le ressort hélicoïdal et tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un quart de tour, puis soulevez la poignée.</p>	<p>Pompez jusqu'à sentir une résistance.</p>

Pour relâcher la pression

1) À faire : Avec la pompe tournée vers l'extérieur, tournez la poignée verrouillée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'air

commence à s'échapper. Arrêtez de tourner la poignée lorsque vous entendez de l'air s'échapper.

2) À faire : Restez loin du pulvérisateur jusqu'à ce que tout l'air se soit échappé.

L'UTILISATION DE L'INTERRUPTEUR À POIGNÉE



1. Appuyez et maintenez la poignée pour commencer à travailler, ou relâchez-le pour arrêter de travailler.




2. L'ouverture de la boucle de la poignée peut prévenir le risque de déclenchement accidentel. Il est recommandé de l'ouvrir après chaque utilisation.



POSITION DU JOINT





PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	21014S	21014ST	21018ST
Chariot Compris	NON	OUI	OUI
Capacité	3,5 gallons	3,5 gallons	5 gal
Corps principal Dimensions	240 × 210 × 680 mm	240 × 210 × 680 mm	240 × 210 × 800 mm
Fonctionnement Pression	25-60 PSI	25-60 PSI	25-60 PSI
poids	5,9 kg	9,8 kg	10,2 kg

SOINS ET ENTRETIEN

- 1) À faire : Après avoir utilisé le pulvérisateur, retirez la solution de travail du réservoir complètement et rincez le réservoir, le tuyau, la pompe et le tube de pulvérisation à l'eau claire.
Enfin, vaporisez de l'eau propre pendant 3 minutes pour éliminer la possibilité d'une réaction chimique lorsque d'autres produits chimiques sont utilisés lors de la pulvérisation suivante.
Les résidus de produits chimiques peuvent entraîner de la corrosion et d'autres dommages sur certaines parties de l'appareil. pulvérisateur, en particulier buses de pulvérisation, filtres et joints.
- 2) À faire : Ouvrez le robinet d'arrêt et laissez le solvant recommandé s'écouler à travers la décharge assemblée.
- 3) À faire : relâcher la pression (suivre les instructions de relâchement de la pression), retirer la pompe et pulvérisateur vide.
- 4) À faire : Stocker le réservoir du pulvérisateur à l'envers, avec la pompe retirée, dans un endroit chaud et sec. emplacement.
- 5) À faire : Huiler périodiquement la pompe en laissant tomber 10 à 12 gouttes d'huile légère dans la tige de la pompe. par l'ouverture du couvercle.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE	
-----------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INDUSTRIELLE BETONSPRÜHMASCHINE

MODELL: 21014S / 21014ST / 21018ST

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INDUSTRIEBETON

SPRÜHGERÄT

MODELL: 21014S / 21014ST / 21018ST



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE












WARNUNG:











- Unsachgemäßer Gebrauch oder Nichtbefolgen der Anweisungen kann zu einem explosiven Versagen führen, das schwere Augen- oder andere Verletzungen verursachen kann.
- Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. • Setzen Sie einen Drucksprüher nicht dem Sonnenlicht aus. • Hitze kann zu Druckaufbau führen, der möglicherweise eine Explosion zur Folge hat. • Bewahren Sie die Lösung nach Gebrauch nicht im Tank auf und lassen Sie sie nicht darin.
- Tragen Sie beim Gebrauch des Sprühgeräts immer eine Schutzbrille, Handschuhe, langärmeliges Hemd, lange Hose und Fußschutz. • Verwenden Sie niemals Werkzeuge, um die Pumpe zu entfernen, solange sich im Sprühgerät Druck befindet. • Halten Sie Ihr Gesicht oder Ihren Körper beim Pumpen oder Ablassen niemals über den Tank.
der Pumpe, um Verletzungen durch herausgeschleuderte Pumpenteile oder Lösung zu vermeiden.
- Beaufschlagen Sie das Spritzgerät nur mit der Originalpumpe. • Versuchen Sie nicht, dieses Spritzgerät zu modifizieren. • Ersetzen Sie Teile nur durch Originalteile des Herstellers. • Sprühen Sie niemals brennbare, ätzende, saure, chlorhaltige, bleichende oder andere
ätzende Lösungen oder Chemikalien, die Hitze, Druck oder Gas erzeugen. • Lesen und befolgen Sie immer die Anweisungen des Chemikalienherstellers, bevor
Verwendung, da einige Chemikalien bei Verwendung mit diesem Sprühgerät gefährlich sein können.


BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

TEILELISTE

Hauptteil


A	 <p style="text-align: center;">Panzer X 1</p>	B	 <p style="text-align: center;">Pumpenbaugruppe X 1</p>
C	 <p style="text-align: center;">Sprühstab X 1</p>	D	 <p style="text-align: center;">Spritzpistole X 1</p>
E	 <p style="text-align: center;">Langer Schlauch X 1 PVC</p>	F	 <p style="text-align: center;">Dichtring X 1 ÿ46,6X3,5mm</p>
G	 <p style="text-align: center;">Dichtring X 1 ÿ104,6X5,7mm</p>	H	 <p style="text-align: center;">Düse (Lüfter) X 1</p>
	 <p style="text-align: center;">Düse (einstellbar) X 1</p>	J	 <p style="text-align: center;">Schraubenschlüssel X 1</p>
K	 <p style="text-align: center;">Rückschlagventil X 1</p>	L	 <p style="text-align: center;">Dichtring X 3 ÿ10,2X2,4</p>

M	 Dichtring X 1 ÿ11,2X2,4	N	 Dichtring X 5 ÿ5.5X1.9
O	 Splint X 1	P	 Kurzer Schlauch X 1 EPDM
Warenkorbteil			
Q	 Rahmen X 1	R	 Wagengriff X 1
S	 Rad X 2	T	 Bolzen X 1
U	 Flügelmutter X 1	V	 Mutter X 2




SCHRITT ZUR MONTAGE DES HAUPTKÖRPERS

SCHRITT 01: SCHLAUCH ZUM TANK




Wickeln Sie das Dichtungsband 1-2 Mal um die Messingschraube und befestigen Sie dann den Schlauch durch Drehen Sie die Überwurfmutter im Uhrzeigersinn. Lesen Sie vor der Verwendung die „Prüfung vor der Verwendung“.

SCHRITT 02: SPRITZPISTOLE MONTIEREN



Wickeln Sie das Dichtungsband 1 bis 2 Mal um die Messingschraube, stecken Sie den Griff in den Schlauch und schrauben Sie die Mutter fest.

SCHRITT 03: LANZE ZUSAMMENBAUEN



Führen Sie die Lanze in den Schaltergriff ein und schrauben Sie die Mutter fest.

SCHRITT 04: DÜSE MONTIEREN




Schritt zur Wagenmontage

SCHRITT 01: Schutzabdeckung entfernen



SCHRITT 02: WARENKORB ZUSAMMENBAUEN




ÿ Stecken Sie den Wagengriff (R) in den Rahmen (Q). ÿ

Führen Sie die Schraube (T) durch die Befestigungslöcher des Wagengriffs (R) und des Rahmens (Q).
dann mit der Flügelmutter (U) manuell festziehen.

ÿ Nach der Montage der Räder (S) auf die angegebenen Achspositionen des Rahmens (Q),

Ziehen Sie die Mutter (V) mit dem Schraubenschlüssel (J) mit dem entsprechenden Drehmoment fest.

SCHRITT 03: BEFESTIGEN SIE DEN HAUPTKÖRPER AUF DEM WAGEN.



Befestigen Sie den Haken des Hauptkörpers an der Halterung des Wagens.

Überprüfung vor der Verwendung

- 1) Tun: Überprüfen Sie die Dichtheit der Schlauchmutter, um sicherzustellen, dass der Schlauch sicher am Tank befestigt ist Steckdose.
- 2) Was tun: Schlauch auf Verschleiß, Risse, Weichheit oder Sprödigkeit prüfen. Wenn einer der
Wenn diese Bedingungen vorliegen, ersetzen Sie den Schlauch vor der Verwendung. Ersetzen Sie ihn durch Original
Nur Teile des Herstellers.
- 3) Was Sie tun sollten: Pumpe ausbauen (siehe Füll-, Druck- und Sprühanleitung), prüfen
Innen- und Außenseite des Tanks auf Anzeichen von Beschädigungen an Rumpf und Boden.
Anzeichen einer Verschlechterung weisen auf eine mögliche Schwächung des Tanks hin und könnten zu
explosives Bersten unter Druck. Wenn eines dieser Anzeichen gefunden wird, entsorgen Sie den Tank
sofort und ersetzen. Versuchen Sie nicht, Lecks usw. zu flicken, da dies zu
zu schweren Verletzungen führen.
- 4) Tun Sie Folgendes: Befolgen Sie die Anweisungen zum Befüllen, Druckaufbauen und Sprühen, verwenden Sie jedoch Wasser
nur (Pumpenkolben 10–20 Hübe ausführen und auf Lecks prüfen).
- 5) Tun Sie es: Richten Sie die Absperrung von sich weg und öffnen Sie sie, um sicherzustellen, dass die Entladung nicht
verstopft.
- 6) Tun: Wenn das Gerät diesen Test besteht, den Druck ablassen (siehe Druckentlastung
Anweisungen), leeren Sie den Tank und fahren Sie mit dem Befüllen, Druckaufbauen und Sprühen fort
Anweisungen.
- 7) Tun: Überprüfen Sie alle Metallteile einschließlich des Stabs, der Düse und der Armaturen auf Rost,
Korrosion und Lochfraß. Wenn einer dieser Zustände festgestellt wird, ersetzen Sie das betroffene Teil
vor der Verwendung mit dem Originalteil des Herstellers.

Füllung

- 1) Vorgehensweise: Pumpengriff gegen den Uhrzeigersinn drehen und Pumpe entfernen.
- 2) Was Sie tun sollten: Bereiten Sie die Sprühlösung vor und befolgen Sie dabei alle Anweisungen und Sicherheitshinweise auf
Chemikalienetikett.
- 3) Was Sie tun sollten: Füllen Sie den Tank nicht mehr als bis zur entsprechenden Gallonenmarkierung. Nicht überfüllen,
Pumpe unterbringen.
- 4) Tun: Überprüfen Sie die Pumpe, um sicherzustellen, dass kein Gras oder Schmutz am Zylinder klebt. Ersetzen
Pumpe in den Tank einsetzen und fest anziehen.

Druckbeaufschlagung und Sprühen

	<p style="text-align: center;">Sperrposition</p> 	
<p>GRIFF VERRIEGELN: Drücken Sie den Griff nach unten, um die Schraubenfeder herunterzudrücken, und drehen Sie den Griff eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Lassen Sie den Griff dann in die Verriegelungsposition anheben.</p>		<p>SO VERRIEGELN SIE DIE PUMPE: Setzen Sie die Pumpenzinken in die Schlitze im Trichter ein, drehen Sie die Klemme im Uhrzeigersinn bis zur äußersten Position unter dem unteren Schlitz und drehen Sie dann den Griff im Uhrzeigersinn, bis er fest verriegelt und versiegelt ist.</p>

Druckbeaufschlagung und Sprühen



		
<p>SO ENTRIEGELN SIE DIE PUMPE: Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die 5-Zinken-Klemme gelöst ist. Dann die Klemme gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und herausheben.</p>	<p>HANOLE LÖSEN: Nach unten drücken, um die Schraubenfeder herunterzudrücken, und den Griff eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann den Griff anheben.</p>	<p>Pumpen Sie, bis Sie einen Widerstand spüren.</p>

Druck ablassen



1) Vorgehensweise: Mit der Pumpe nach hinten zeigend, den verriegelten Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis Luft


- beginnt zu entweichen. Hören Sie auf, den Griff zu drehen, wenn Sie hören, dass Luft entweicht.
 2) Tun: Bleiben Sie vom Sprühgerät fern, bis die gesamte Luft entwichen ist.

DIE VERWENDUNG DES GRIFFSCHALTERS

<p>1. Drücken und halten Sie den Griff, um mit der Arbeit zu beginnen, oder Lassen Sie es los, um die Arbeit zu beenden.</p>	
<p>2. Durch Öffnen der Griffschnalle kann das Risiko von versehentliches Auslösen. Es wird empfohlen, es zu öffnen nach jedem Gebrauch.</p>	

DICHTUNGSPPOSITION





PRODUKTPARAMETER

Modell	21014S	21014ST	21018ST
Wagen Inbegriffen	NEIN	JA	JA
Kapazität	3,5 Gallonen	3,5 Gallonen	5 Gallonen
Hauptteil Maße	240x210x680mm	240x210x680mm	240x210x800mm
Arbeiten Druck	25-60 PSI	25-60 PSI	25-60 PSI
Gewicht	5,9 kg	9,8 kg	10,2 kg

PFLEGE UND WARTUNG

- 1) Tun: Nach dem Betrieb des Sprüheräts die Arbeitslösung aus dem Tank entfernen vollständig und spülen Sie Tank, Schlauch, Pumpe und Sprührohr mit klarem Wasser aus. Zum Schluss 3 Minuten lang mit klarem Wasser besprühen, um die Möglichkeit einer chemische Reaktion, wenn beim nächsten Sprühen andere Chemikalien verwendet werden. Rückstände von Chemikalien können zu Korrosion und anderen Schäden an Teilen des Sprüherät, insbesondere Sprühdüsen, Filter und Dichtungen.
- 2) Vorgehensweise: Öffnen Sie die Absperrung und lassen Sie das empfohlene Lösungsmittel durch den Auslass laufen.
Montage.
- 3) Vorgehensweise: Druck ablassen (Anweisungen zum Druckentlasten befolgen), Pumpe entfernen und leeres Spritzgerät.
- 4) Vorgehensweise: Bewahren Sie den Sprühtank kopfüber, mit ausgebauter Pumpe, an einem warmen, trockenen Standort.
- 5) Vorgehensweise: Ölen Sie die Pumpe regelmäßig, indem Sie 10-12 Tropfen Leichtöl auf die Pumpenstange tropfen durch die Öffnung im Deckel.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
---------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
---------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

